

TEKNISK DATABLAD - PLASTAFSTANDSRØR

BESKRIVELSE

Afstandsør til forskalling.
Afstandsørerne i HDPE bruges til forskalling. De er lavet med en ru overflade, så de ikke splintrer ved skæring i kulden. Afstandsørerne kan afkortes til specifikke længder efter tilbud. Henvendelse til ekspeditionen.



TYPER

Varenr.	Beskrivelse	Længde
1051005	Afstandsør 22/26	200 cm
1051010	Afstandsør 22/26	400 cm
1051015	Afstandsør 22/28	200 cm
1051025	Afstandsør 32/38	200 cm

MONTERING

- Først bestemmes rørets længde ud fra væggens tykkelse:
Her modregnes det som konus og kappen tillægger:
30 mm (2 x dæklag af 15 mm for RK, 15 mm hver)
Herefter modregnes det konussen tillægger.
- Sæt de to Vand-con kapper på hver side af røret.
Der skal placeres en på hver side.
- Fastgør og luk den komplette forskalling, og start med at støbe.
- Efter afhærdning, fjernes konussen igen, og smides ud.
- Nu indsættes endeproppen, der hvor konussen har siddet.
- Til sidst udfyldes hullet med rep45 eller lignende.

1. Vand-Con Prop
2. Vand-Con Kappe
3. Plastafstandsør
4. Vand-Con Kappe
5. Konus



OPBEVARING

Ingen specielle krav.

SIKKERHEDSDATABLAD

Der er ikke påkrævet sikkerhedsdatablad for dette produkt.

CE-MÆRKNING

Plastafstandsør er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på www.haucon.dk eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.