

## TEKNISK DATABLAD - HYDRA SAM CORNER TAPE

Selvklæbende vandtætningstape til brug ved hjørner i forbindelse med HyDra SAM 1,5 Wall vandtætningsmembran.

HyDra SAM Corner Tape er et 300 mm bredt selvklæbende og fleksibelt tape, fremstillet af polymermodificeret bitumen, med en tværlamineret HDPE-folie på den ene side. I hver side er der en 50 mm vulkaniseringsstrimmel som består af bitumen, som kan sikre en bedre forbindelse ved overlappning.

Den kan anvendes på lodrette og vandrette overflader, fundamentplader, balkoner, terrasser, underjordiske garager og kældervægge samt alle kendte og egnede mineralsubstrater såsom kalksandsten, teglsten, betonsten, beton, porebeton, puds og støbt gulv.

HyDra SAM Corner Tape er iht.DS/EN 13969.



Arbejdstem-  
peratur  
mellem -5°C  
& +30°C



Opløsning-  
smiddelfri og  
miljøvenlig



Damptæt



Radontæt



Membran  
med vulkan-  
iseringsstribe



Membran  
med HDPE-  
folie



DS/EN 13969

### FORDELE

- ✓ Opløsningsmiddelfri og miljøvenlig
- ✓ Selvklæbende og fleksibel
- ✓ Øjeblikkelig vand- og regnresistent

### LEVERING OG OPBEVARING

I ruller à 300 mm x 15 meter  
Ved frostfri opbevaring mindst 12  
måneders holdbarhed.

### TEKNISK DATA

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Tykkelse                             | 1,5 mm   |
| Bredde                               | 300 mm (200 + 2x50 mm vulkaniserende strimmel) |
| Vægt                                 | 1,5 kg/m <sup>2</sup>                          |
| Vanddamppermeabilitet                | Sd-værdi: 235 m                                |
| Modstandsdygtighed over for vandtryk | 8 bar (80 m)                                   |
| Arbejdstemperatur*                   | -5°C til +30°C                                 |

\* Temperatur: komponent, installation og omgivelsestemperatur.

### CE-MÆRKNING



0761  
13



Lægårdsvej 30, DK-8520  
Lystrup  
www.haucon.dk

#### HyDra SAM 1,5 Wall EN 13969:2004+A1:2006

Selvklæbende polymer bitumen membran til vandtætning

|  |                        |
|--|------------------------|
| Reaktion ved brand                             | Klasse E               |
| Vandtæthed                                     | Opfyldt                |
| Modstandsdygtighed mod slagfæstet              | Tæt, Metode A ≤ 200 mm |
| Forskydningsbestandighed af samlinger          | 230 ± 80 N / 50 mm     |
| Fleksibilitet ved lav temperatur               | ≤ -30°C                |
| Trækstyrke:                                    |                        |
| Max. træklast (MD/CD)                          | 240 ± 40 N / 50 mm     |
| Forlængelse: Langsgående                       | 370 ± 100 %            |
| Tværgående                                     | 320 ± 80 %             |
| Statiskmodstand                                | Tæt, Metode B ≤ 5 kg   |
| Rivemodstand                                   | 140 ± 40 N             |
| Holdbarhed af vandtæthed efter kunstig aldring | Bestået                |
| Holdbarhed af vandtæthed mod kemikalier        | Bestået                |
| Farlige indholdsstoffer                        | Ingen                  |

## FORBEREDELSE AF UNDERLAG

- Underlaget skal være tilstrækkeligt tørt, jævnt, stabilt, rent og uden spor af olie, fedt, tjære, revner, støv, snavs, restmørtel eller andre potentielle forurenende stoffer
- Kanterne skal brydes (affasning) og indvendige samlinger afrundes (hulkehl) med passende materiale
- HyDra SAM Corner Tape skal beskyttes med passende materiale mod vand mellem membran og underlag, hvor det er nødvendigt
- Underlaget skal klargøres ved brug af HyDra SAM Primer (ca. 0,15 l/m<sup>2</sup> - 0,25 l/m<sup>2</sup>), kan anvendes ved temperaturer mellem -5°C til +30°C - **OBS primeren skal være kilsteret før membranen monteres. Tørretiden afhænger af temperatur og luftfugtighed.**
- Åbne stødsamlinger <5 mm skal fyldes ved hjælp af en ridser med HyDra 1K Svindfri
- Åbne stødsamlinger eller gruber >5 mm skal fyldes med en passende mørtel.

## ANVENDELSE

- HyDra SAM Corner Tape skal skæres til den nødvendige længde, monter tapen fra fra top til bund.
- Fjern ca. 30 cm af beskyttelsespapiret i øverste kant og påfør strimlen lige på underlaget.
- Fjern langsomt det resterende beskyttelsespapir og anbring strimlen jævnt og ved hjælp af en passende børste for eksempel at trykke den på underlaget. Arbejdet skal gå fra midten og ud til kanterne
- Tryk den påførte membran fast på underlaget med en gummirulle
- Påfør yderligere membraner ved at overlape ca. 10 cm og rul over samlingsområdet med en gummi rulle.
- Den øverste kant af lodrette kanter skal sikres med HyDra Edging Tape Fleece

## SÆRLIGE NOTER

- Optimal og fuldstændig vedhæftning til underlaget opnås efter ca. 24 timer
- Isolerings- og afløbspaneler kan limes på membranen ved hjælp af HyDra 2K Poly Svindfri
- Beskyt HyDra SAM Corner Tape mod kraftig varme, frost og fugt før og under montering
- Vær opmærksom på tilhørende ydeevnedeklaration, kan hentes på [www.haucon.dk](http://www.haucon.dk)
- Yderligere oplysninger om vandtætningsprodukter kan findes på vores hjemmeside [www.haucon.dk](http://www.haucon.dk)