

# Kontrolskema for montering af HyDra RX 101 Kondoma



Projekt	Entreprenør	Ansvarlig montør
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrolleret af	Konstruktionsdel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## Kontrolpunkter

Før montering fjernes løse sten og beton rester

Underlaget skal være rengjort for slam, is, bindetråd etc.

Fugebåndet må ikke ligge i blank vand.

Fugebåndet placeres centralt i støbeskellet, hvis andet ikke er foreskrevet

**Dæklaget skal være min. 80 mm. VIGTIGT**

Fugebåndet skal have god kontakt med underlaget, brug net til montage

Nettet skal fastgøres ordentligt, da det må ikke løsne sig under støbning

Krydsningspunktet, hjørner og kanter skal stødes, der må ikke være overlapninger

Fugebånd, som er begyndt at ekspandere, skal erstattes med nyt.

Betonoverfladen hvor båndet monteres, skal fugtes med vand inden støbning.

Fugebåndet skal omstøbes omhyggeligt.

Forvent ikke umiddelbar tætning. Båndet ekspanderer langsomt.  
Beskyttelsesfolien forsinker ekspansionen i op til ca. 8 dage

Montørens egenkontrol	Formandens kontrol
-----------------------	--------------------

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Anmærkninger

Monteringsdato	Støbedato
----------------	-----------

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Vejrforhold	Temperatur
-------------	------------

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Kontrolleret og godkendt af

Dato

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Ref. Tegningsnummer

Hvis spørgsmål, kontakt venligst ekspeditionen på tlf. 86 22 93 93