

# Kontrolskema for montering af HyDra RX 101 Kondoma



Projekt	Entreprenør	Ansvarlig montør
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrolleret af	Konstruktionsdel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## Kontrolpunkter

	Montørens egenkontrol	Formandens kontrol
Før montering fjernes løse sten og beton rester	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Underlaget skal være rengjort for slam, is, bindetråd etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fugebåndet må ikke ligge i blank vand.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fugebåndet placeres centralt i støbeskellet, hvis andet ikke er foreskrevet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Dæklaget skal være min. 80 mm. VIGTIGT</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fugebåndet skal have god kontakt med underlaget, brug net til montage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nettet skal fastgøres ordentligt, da det må ikke løsne sig under støbning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krydsningspunktet, hjørner og kanter skal stødes, der må ikke være overlapninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fugebånd, som er begyndt at ekspandere, skal erstattes med nyt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betonoverfladen hvor båndet monteres, skal fugtes med vand inden støbning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fugebåndet skal omstøbes omhyggeligt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forvent ikke umiddelbar tætning. Båndet ekspanderer langsomt. Fugebåndet kan installeres mindst 10 dage før indstøbning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Anmærkninger

Kontrolleret og godkendt af	Dato	Monteringsdato	Støbedato
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Vejrforhold	Temperatur
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Ref. Tegningsnummer	
		<input type="text"/>	

Hvis spørgsmål, kontakt venligst ekspeditionen på tlf. 86 22 93 93