

Kontrolskema for montering af HyDra Tex 5000 C



Projekt	Entreprenør	Ansvarlig montør
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrolleret af	Konstruktionsdel	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Kontrolpunkter

	Montørens egenkontrol	Formandens kontrol
Før montering fjernes løse sten og andre skarpe genstande.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Underlaget skal være rengjort for slam og is.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Den ikke-vævede side af membranen skal vende mod den friske beton, når der støbes.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Membranen skal overlappes med min. 10 cm (20 cm ved de store ruller). Kontrollér altid alle samlinger.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indvendige hjørner sikres og tættes med HyDra Tex bentonit pasta.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Overgang mellem bundplade og væg sikres og tættes med HyDra Tex bentonit pasta.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollér for rifter og skader. Eventuelle skader repareres med bentonit pasta.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Efterfyldes med komprimerbare masser (må ikke indeholde spidse partikler).	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Membranen sikres med topliste på vertikale flader.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Massetryk min. 200 kg./m ² (20 cm sand eller tilsvarende).	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Eventuelle buler/forskydninger i underlaget tættes med bentonit pasta.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Anmærkninger

Kontrolleret og godkendt af	Dato	Monteringsdato	Støbedato
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Vejrforhold	Temperatur
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Ref. Tegningsnummer	
		<input type="text"/>	

Hvis spørgsmål, kontakt venligst ekspeditionen på tlf. 86 22 93 93